逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5087135.756	596634.135									
K0+020	5087116.01	596637.3116									
K0+026.651	5087109.443	596638.368									
K0+040	5087096.223	596640.2165									
K0+050.511	5087085.813	596641.672									
K0+053.643	5087082.849	596640.66									
K0+060	5087077.06	596638.0344									
K0+076.157	5087062.345	596631.361									
K0+080	5087058.504	596631.2407									
K0+085.680	5087052.827	596631.063									
K0+100	5087038.737	596633.6213									
K0+120	5087019.059	596637.1942									
K0+127.723	5087011.46	596638.574									
K0+140	5086999.378	596640.7504									
K0+154.670	5086984.94	596643.351									
K0+160	5086979.826	596644.8537									
K0+174.402	5086966.009	596648.914									
K0+180	5086961.224	596651.8198									
K0+186.570	5086955.608	596655.23									
K0+200	5086947.075	596665.6009									
K0+207	5086942.568	596671.079									