逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086566.992	594647.639									
K0+018.624	5086565.657	594666.215									
K0+020	5086565.401	594667.567									
K0+040	5086561.675	594687.217									
K0+042.982	5086561.12	594690.147									
K0+060	5086564.423	594706.8411									
K0+070.327	5086566.428	594716.972									
K0+080	5086571.096	594725.4438									
K0+088.603	5086575.248	594732.979									
K0+100	5086583.469	594740.8715									
K0+107.662	5086588.997	594746.178									
K0+120	5086599.074	594753.2957									
K0+125.391	5086603.478	594756.406									
K0+140	5086615.491	594764.7192									
K0+145.428	5086619.954	594767.808									
K0+160	5086633.467	594773.2608									
K0+169.047	5086641.857	594776.646									
K0+180	5086652.754	594777.7544									
K0+191.252	5086663.948	594778.893									
K0+200	5086672.696	594778.9826									
K0+213.893	5086686.588	594779.125									
K0+220	5086692.688	594778.8274									
K0+226	5086698.741	594778.532									