逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086359.667	595598.92									
K0+003.870	5086359.056	595595.099									
K0+015.602	5086357.204	595583.514									
K0+020	5086357.439	595579.1219									
K0+039.314	5086358.469	595559.835									
K0+040	5086358.248	595559.1861									
K0+045.174	5086356.577	595554.289									
K0+060	5086352.313	595540.0896									
K0+062.834	5086351.498	595537.375									
K0+074.069	5086351.393	595526.141									
K0+080	5086351.167	595520.2141									
K0+094.520	5086350.615	595505.705									
K0+100	5086350.529	595500.2253									
K0+115.874	5086350.278	595484.353									
K0+120	5086349.583	595480.2863									
K0+140	5086346.214	595460.5721									
K0+148.827	5086344.727	595451.871									
K0+160	5086343.337	595440.7851									
K0+170.772	5086341.996	595430.097									
K0+180	5086340.858	595420.9393									
K0+185.387	5086340.193	595415.593									
K0+200	5086334.891	595401.9761									
K0+207	5086332.377	595395.518									