逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5085610.157	595792.357									
K0+015.556	5085594.615	595793.016									
K0+020	5085590.178	595793.2726									
K0+035.457	5085574.747	595794.165									
K0+040	5085570.204	595794.2187									
K0+054.242	5085555.963	595794.387									
K0+060	5085550.206	595794.459									
K0+068.646	5085541.561	595794.567									
K0+080	5085530.218	595795.0805									
K0+091.684	5085518.546	595795.609									
K0+100	5085510.236	595795.9283									
K0+105.749	5085504.492	595796.149									
K0+118.886	5085491.37	595796.793									
K0+120	5085490.257	595796.8299									
K0+137.493	5085472.774	595797.41									
K0+140	5085470.279	595797.6618									
K0+148.923	5085461.401	595798.558									
K0+160	5085450.345	595799.2295									
K0+180	5085430.382	595800.4421									
K0+180.246	5085430.136	595800.457									
K0+200	5085410.403	595801.3688									
K0+205.768	5085404.641	595801.635									
K0+220	5085390.427	595800.9238									
K0+227	5085383.515	595800.578									