逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086698.103	594464.053	K0+233.160	5086559.091	594324.282						
K0+020	5086678.175	594462.3554	K0+236	5086556.809	594323.501						
K0+026.048	5086672.149	594461.842									
K0+030.698	5086667.559	594461.096									
K0+035.010	5086664.311	594458.26									
K0+040	5086663.098	594453.4198									
K0+047.750	5086661.214	594445.902									
K0+060	5086659.233	594433.8136									
K0+070.114	5086657.597	594423.833									
K0+080	5086655.798	594414.1117									
K0+092.660	5086653.495	594401.663									
K0+100	5086652.462	594394.3961									
K0+115.065	5086650.341	594379.481									
K0+120	5086649.129	594374.6971									
K0+139.476	5086644.348	594355.817									
K0+140	5086644.089	594355.3616									
K0+146.478	5086640.888	594349.73									
K0+151.561	5086636.997	594346.459									
K0+156.669	5086632.222	594344.645									
K0+160	5086628.934	594344.1101									
K0+176.293	5086612.853	594341.494									
K0+180	5086609.202	594340.8509									
K0+200	5086589.505	594337.3812									
K0+201.592	5086587.937	594337.105									
K0+220	5086571.116	594329.6277									