逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5084106.194	597429.643									
K0+005.281	5084100.919	597429.897									
K0+020	5084086.207	597429.4562									
K0+040	5084066.216	597428.8572									
K0+048.153	5084058.066	597428.613									
K0+060	5084046.299	597427.2406									
K0+069.983	5084036.383	597426.084									
K0+080	5084027.583	597430.8681									
K0+097.104	5084012.556	597439.037									
K0+100	5084010.029	597440.4517									
K0+120	5083992.576	597450.22									
K0+134.273	5083980.122	597457.191									
K0+140	5083974.762	597459.2103									
K0+160	5083956.047	597466.2615									
K0+168.712	5083947.894	597469.333									
K0+180	5083937.046	597472.454									
K0+190.594	5083926.865	597475.383									
K0+200	5083917.929	597478.3195									
K0+210	5083908.844	597481.305									