逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5085467.332	594117.1513	K0+200	5085599.798	594067.8484						
K0+003.939	5085469.769	594114.056	K0+214.291	5085613.9	594070.166						
K0+015.078	5085476.773	594105.395	K0+220	5085619.543	594071.0341						
K0+020	5085478.912	594100.962	K0+226.089	5085625.561	594071.96						
K0+037.142	5085486.362	594085.523	K0+231.284	5085630.686	594072.813						
K0+040	5085486.91	594082.7185	K0+240	5085638.391	594076.8865						
K0+060	5085490.748	594063.0902	K0+243	5085641.006	594078.269						
K0+060.791	5085490.9	594062.314									
K0+080	5085497.739	594044.3635									
K0+081.113	5085498.135	594043.323									
K0+087.460	5085501.581	594037.994									
K0+092.775	5085504.531	594033.572									
K0+095.694	5085507.448	594033.674									
K0+100	5085511.462	594035.2326									
K0+110.425	5085521.18	594039.006									
K0+120	5085528.201	594045.5168									
K0+140	5085542.866	594059.1162									
K0+143.859	5085545.695	594061.74									
K0+160	5085560.627	594067.8693									
K0+160.044	5085560.668	594067.886									
K0+166.541	5085567.158	594068.18									
K0+176.165	5085576.334	594065.278									
K0+180	5085580.154	594064.9388									
K0+184.035	5085584.174	594064.582									
K0+197.827	5085597.654	594067.496									