逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5085741.576	593904.61	K0+261.981	5085751.218	593644.404						
K0+020	5085746.312	593885.1789	K0+280	5085749.113	593626.5079						
K0+022.865	5085746.991	593882.395	K0+282.880	5085748.777	593623.648						
K0+040	5085749.932	593865.5148	K0+300	5085747.071	593606.6129						
K0+050.782	5085751.783	593854.893	K0+309.457	5085746.128	593597.203						
K0+060	5085753.137	593845.7748	K0+320	5085745.129	593586.7074						
K0+073.356	5085755.099	593832.564	K0+338	5085743.384	593568.368						
K0+080	5085755.735	593825.9502									
K0+100	5085757.65	593806.0421									
K0+102.958	5085757.933	593803.098									
K0+115.578	5085759.008	593790.524									
K0+120	5085759.023	593786.1016									
K0+123.454	5085759.035	593782.648									
K0+140	5085759.178	593766.1022									
K0+144.908	5085759.221	593761.194									
K0+160	5085758.29	593746.1311									
K0+175.581	5085757.328	593730.58									
K0+180	5085757.101	593726.1667									
K0+197.460	5085756.202	593708.73									
K0+200	5085756.03	593706.1957									
K0+219.963	5085754.676	593686.279									
K0+220	5085754.673	593686.2418									
K0+239.262	5085753.181	593667.038									
K0+240	5085753.117	593666.3024									
K0+260	5085751.389	593646.3772									