逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5085694.304	597999.269	K0+186.690	5085533.602	598056.522						
K0+006.320	5085689.798	598003.7	K0+200	5085522.899	598064.4332						
K0+014.262	5085683.038	598007.87	K0+206.778	5085517.448	598068.462						
K0+018.481	5085678.863	598008.473	K0+220	5085506.968	598076.5242						
K0+020	5085677.369	598008.1949	K0+225.013	5085502.995	598079.581						
K0+023.807	5085673.627	598007.498	K0+240	5085490.412	598087.7226						
K0+040	5085657.675	598004.7148	K0+241.050	5085489.531	598088.293						
K0+044.961	5085652.787	598003.862	K0+260	5085474.635	598100.0075						
K0+060	5085637.889	598001.8142	K0+264.254	5085471.292	598102.637						
K0+062.094	5085635.814	598001.529	K0+280	5085459.403	598112.9615						
K0+080	5085617.998	597999.7347	K0+281	5085458.679	598113.59						
K0+080.835	5085617.167	597999.651									
K0+090.106	5085608.108	597997.682									
K0+093.184	5085605.047	597997.355									
K0+096.747	5085601.551	597998.043									
K0+100	5085598.708	597999.6231									
K0+101.118	5085597.731	598000.166									
K0+118.649	5085583.86	598010.887									
K0+120	5085582.815	598011.7432									
K0+135.906	5085570.51	598021.823									
K0+140	5085567.771	598024.8655									
K0+156.223	5085556.917	598036.923									
K0+160	5085554.152	598039.496									
K0+161.745	5085552.875	598040.685									
K0+180	5085538.771	598052.2745									