逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086172.639	595478.764	K0+202.620	5086322.641	595395.069						
K0+020	5086191.812	595473.0709	K0+219.942	5086324.027	595377.803						
K0+022.203	5086193.923	595472.444	K0+220	5086324.028	595377.7446						
K0+039.218	5086209.977	595466.805	K0+240	5086324.309	595357.7466						
K0+040	5086210.649	595466.4054	K0+240.375	5086324.314	595357.372						
K0+042.460	5086212.764	595465.148	K0+255.404	5086323.661	595342.357						
K0+045.181	5086213.988	595462.718	K0+260	5086322.109	595338.0306						
K0+048.082	5086214.313	595459.836	K0+268.754	5086319.154	595329.791						
K0+054.549	5086213.843	595453.386	K0+280	5086316.389	595318.8898						
K0+060	5086213.243	595447.9678	K0+297	5086312.156	595302.203						
K0+076.033	5086211.477	595432.032									
K0+080	5086211.47	595428.0653									
K0+084.675	5086211.462	595423.39									
K0+100	5086225.236	595416.6735									
K0+104.838	5086229.585	595414.553									
K0+120	5086244.427	595411.4526									
K0+127.035	5086251.313	595410.014									
K0+140	5086264.231	595408.9148									
K0+154.729	5086278.907	595407.666									
K0+160	5086284.156	595407.1819									
K0+176.180	5086300.268	595405.696									
K0+180	5086303.951	595404.6822									
K0+187.928	5086311.594	595402.578									
K0+198.504	5086321.561	595399.041									
K0+200	5086321.954	595397.5972									