逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086013.906	595398.292	K0+280	5085735.243	595401.4387						
K0+020	5085994.007	595400.2951	K0+298.990	5085716.286	595402.568						
K0+037.303	5085976.791	595402.028	K0+300	5085715.28	595402.657						
K0+040	5085974.094	595402.0264	K0+320	5085695.358	595404.4208						
K0+054.465	5085959.629	595402.018	K0+325.514	5085689.866	595404.907						
K0+060	5085954.094	595401.952	K0+340	5085675.434	595406.1599						
K0+080	5085934.095	595401.7135	K0+359.784	5085655.724	595407.871						
K0+081.301	5085932.794	595401.698	K0+360	5085655.509	595407.8919						
K0+100	5085914.096	595401.865	K0+377.858	5085637.735	595409.623						
K0+108.839	5085905.258	595401.944	K0+380	5085635.596	595409.7302						
K0+120	5085894.118	595402.6364	K0+399.800	5085615.821	595410.721						
K0+128.553	5085885.582	595403.167	K0+400	5085615.621	595410.7355						
K0+140	5085874.175	595404.1299	K0+415.384	5085600.278	595411.849						
K0+153.472	5085860.751	595405.263	K0+420	5085595.697	595412.4181						
K0+160	5085854.318	595404.1553	K0+430	5085586.215	595413.596						
K0+178.849	5085835.742	595400.957									
K0+180	5085834.612	595400.7362									
K0+197.220	5085817.712	595397.434									
K0+200	5085814.932	595397.4037									
K0+219.612	5085795.321	595397.19									
K0+220	5085794.937	595397.2459									
K0+240	5085775.146	595400.1285									
K0+247.740	5085767.487	595401.244									
K0+260	5085755.228	595401.099									
K0+271.917	5085743.312	595400.958									