逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5085546.96	597920.055	K0+220	5085410.211	597789.4055						
K0+011.013	5085549.421	597909.32	K0+229.534	5085402.231	597784.188						
K0+020	5085551.257	597900.523	K0+240	5085393.615	597778.2458						
K0+028.877	5085553.07	597891.833	K0+241.784	5085392.147	597777.233						
K0+039.353	5085554.339	597881.434	K0+253.534	5085382.111	597771.121						
K0+040	5085554.335	597880.7873	K0+260	5085375.821	597769.6261						
K0+049.973	5085554.275	597870.814	K0+267.854	5085368.179	597767.81						
K0+056.595	5085553.434	597864.246	K0+279.752	5085357.154	597763.338						
K0+060	5085551.764	597861.2787	K0+280	5085356.93	597763.2309						
K0+062.655	5085550.462	597858.965	K0+297.041	5085341.558	597755.876						
K0+075.509	5085540.965	597850.303	K0+300	5085338.634	597755.4208						
K0+080	5085536.871	597848.4555	K0+303.977	5085334.705	597754.809						
K0+100	5085518.642	597840.228	K0+310.151	5085328.782	597756.554						
K0+107.835	5085511.501	597837.005	K0+318.495	5085321.426	597760.492						
K0+120	5085500.318	597832.2164	K0+320	5085320.258	597761.441						
K0+124.947	5085495.77	597830.269	K0+340	5085304.737	597774.0546						
K0+140	5085481.521	597825.4151	K0+345.433	5085300.521	597777.481						
K0+141.098	5085480.482	597825.061	K0+356.493	5085291.451	597783.811						
K0+160	5085463.205	597817.3938	K0+360	5085289.391	597786.6483						
K0+166.619	5085457.155	597814.709	K0+364	5085287.146	597789.739						
K0+180	5085445.062	597808.9797									
K0+186.098	5085439.552	597806.369									
K0+200	5085427.582	597799.2988									
K0+200.167	5085427.438	597799.214									
K0+216.096	5085413.478	597791.542									