逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	5086478.8	594056.198	K0+280	5086418.743	594271.5909						
K0+020	5086498.513	594059.5723	K0+286.233	5086414.595	594276.244						
K0+031.414	5086509.764	594061.498	K0+300	5086405.401	594286.4908						
K0+040	5086517.638	594064.921	K0+310.710	5086398.249	594294.462						
K0+047.778	5086524.771	594068.022	K0+320	5086392.874	594302.0399						
K0+060	5086520.345	594079.4144	K0+334.160	5086384.682	594313.59						
K0+074.796	5086514.987	594093.206	K0+340	5086382.04	594318.7975						
K0+080	5086513.027	594098.0271	K0+355.811	5086374.885	594332.897						
K0+100	5086505.496	594116.5548	K0+360	5086372.931	594336.6028						
K0+103.282	5086504.26	594119.595	K0+376.787	5086365.103	594351.453						
K0+120	5086497.969	594135.0843	K0+380	5086363.61	594354.2976						
K0+124.668	5086496.212	594139.409	K0+400	5086354.315	594372.0064						
K0+140	5086490.428	594153.6083	K0+413.932	5086347.84	594384.342						
K0+151.709	5086486.011	594164.452	K0+420	5086345.088	594389.7506						
K0+160	5086482.818	594172.1038	K0+436.172	5086337.755	594404.164						
K0+172.787	5086477.894	594183.905	K0+440	5086336.187	594407.6566						
K0+180	5086475.04	594190.529	K0+458.122	5086328.765	594424.189						
K0+195.015	5086469.099	594204.319	K0+460	5086327.934	594425.873						
K0+200	5086466.9	594208.7923	K0+480	5086319.081	594443.8072						
K0+220	5086458.076	594226.7404	K0+485.839	5086316.497	594449.043						
K0+228.211	5086454.453	594234.109	K0+500	5086309.988	594461.6198						
K0+240	5086446.192	594242.5193	K0+506.585	5086306.962	594467.468						
K0+252.099	5086437.713	594251.151	K0+513.883	5086303.16	594473.698						
K0+260	5086432.058	594256.6685	K0+518	5086300.429	594476.742						
K0+260.155	5086431.947	594256.777									