



路线一曲线要素表

交点号	交点桩号	坐标		转角值(° ' ")		曲线要素值(m)					曲线位置(桩号)				
		N	E	左	右	半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	第一缓和曲线起点	圆曲线起点	圆曲线中点	圆曲线终点	第二缓和曲线终点
JD0	K0+000.000	5097074.6857	596601.3519												
JD1	K0+442.272	5097319.9924	596969.3587												



路线二曲线要素表

交点号	交点桩号	坐标		转角值(° ' ")		曲线要素值(m)					曲线位置(桩号)				
		N	E	左	右	半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	第一缓和曲线起点	圆曲线起点	圆曲线中点	圆曲线终点	第二缓和曲线终点
JD0	K0+000.000	5097266.5647	597063.6446												
JD1	K0+172.688	5097127.1045	597165.4870												

- 说明：
- 1、本图尺寸均以m计，比例为1:5000；
  - 2、平面坐标系为2000国家大地坐标系，中央子午线129度；
  - 3、高程系统为2000国家大地高程基准。